

Shoes Maintenance

シューズのメンテナンスについて

日常のご利用

ご使用後はインソールを取り出して乾燥させます。足元はとても汗をかきやすいので、靴の劣化を防ぐために湿気を取り除きましょう。雨天使用後は、インソール取り出し後のシューズ内に新聞紙などを詰めて素早く乾燥させましょう。表面の汚れやホコリはブラッシングで落として保管します。特にメッシュシューズはホコリや細かなゴミがメッシュの穴に入りやすいのでブラッシングがオススメです。



汚れ落とし

ブラッシングで落ちない汚れは中性洗剤を使つての水洗いか、靴用クリーナーを使つて落とします。この際ご注意くださいのは、靴の中にできるだけ水を入れないことです。乾きが悪くなり、劣化の原因にもなります。汚れ落とし後は表面の水分を拭き取り、直射日光を避けた風通しのいいところで保管してください。以降の汚れ防止のためにフッ素系撥水スプレーを吹き付けておくこともオススメです。



修理

TAICHI のシューズには、履き脱ぎをスムーズにする BOA フィットシステムを採用しています。ダイヤル部分やワイヤーに関して故障や破損が発生した場合は、多くの場合が修理対応可能となっております。

修理に関するお問い合わせおよび 修理ご依頼品発送先
(株) アールエスタイチ カスタマーサポート係
〒578-0901 大阪府東大阪市加納 3-4-7

TEL: 0120-22-3403

受付時間：平日 10：00～17：30（土日祝日及び、年末年始、当社指定休業日を除く）